


**Nota:** La ubicación de sus componentes y conexiones puede variar según el modelo.  
**Note:** Your components and connection locations may vary by model.  
**Nota:** Os componentes e as localizações de ligação podem variar de modelo para modelo.



- A** — Indicador de encendido  
**B** — Selector de voltaje  
**C** — Conector del cable de alimentación  
**D** — Conector de ratón PS/2  
**E** — Conector de teclado PS/2  
**F** — Puerto serie  
**G** — Puerto paralelo  
**H** — Puerto de monitor VGA  
**I** — 4 Puertos USB 2.0  
**J** — Red (Ethernet)  
**K** — Conector de micrófono  
**L** — Entrada de línea de audio  
**M** — Salida de línea de audio  
**N** — Módem (Entrada de línea RJ-11)

- Sólo en algunos modelos:**  
**O** — Entrada de audio digital  
**P** — Salida de audio digital  
**Q** — Puerto FireWire (IEEE 1394)  
**R** — Puerto del altavoz lateral  
**S** — Puerto del altavoz trasero  
**T** — Puerto de altavoz central/subwoofer  
**U** — S-video (Salida de TV)  
**V** — Conector LCD DVI (sólo en algunos modelos)

- A** — Power LED  
**B** — Voltage selector  
**C** — Power Cable connector  
**D** — PS/2 Mouse connector  
**E** — PS/2 Keyboard connector  
**F** — Serial port  
**G** — Parallel port  
**H** — VGA Monitor port  
**I** — 4 USB 2.0 ports  
**J** — LAN (Ethernet)  
**K** — Microphone connector  
**L** — Audio Line In  
**M** — Audio Line Out  
**N** — Modem (Line In RJ-11)

- Select models only:**  
**O** — Digital Audio In  
**P** — Digital Audio Out  
**Q** — FireWire (IEEE 1394) port  
**R** — Side speaker port  
**S** — Rear speaker port  
**T** — Center speaker/subwoofer port  
**U** — S-video (TV Out)  
**V** — LCD DVI connector (select models only)

- A** — LED de alimentação  
**B** — Selector de tensão  
**C** — Conector do cabo de alimentação  
**D** — Conector de rato PS/2  
**E** — Conector de teclado PS/2  
**F** — Porta série  
**G** — Porta paralela  
**H** — Porta do monitor VGA  
**I** — 4 portas USB 2.0  
**J** — LAN (Ethernet)  
**K** — Conector de microfone  
**L** — Entrada de linha de áudio  
**M** — Saída de linha de áudio  
**N** — Modem (Entrada de linha RJ-11)

- Apenas nos modelos seleccionados:**  
**O** — Entrada de áudio digital  
**P** — Saída de áudio digital  
**Q** — Porta FireWire (IEEE 1394)  
**R** — Porta do altifalante lateral  
**S** — Porta do altifalante posterior  
**T** — Porta do altifalante/subwoofer central  
**U** — S-video (saída de TV)  
**V** — Conector LCD DVI (apenas nos modelos seleccionados)